

東芝防水形充電ラジオ(TY-JR11) 充電プラグ適合機種一覧表 2011年版

		Docomo ①番									
ドコモ	P651ps	Prosolid (P213i)	N831	N253i	らくらくホンⅢ (F672i)	F251i	D601ps	Music PORTER (D253iwm)	RADIDEN (SO213iWR)	SH821i	SH811
	P506i/ic	P211i	N811	N251i	らくらくホンⅡ (F671is)	F211i	D506i		premini-Ⅱ S (SO506is)	SH506i/ic	
	P505i/is	P210i		N211i		F210i	D505i/is		SO506ic	SH505i/is	
	P504i/is	P209i/s	N601ps	N210i		F209i	D504i		SO505i/is		
	P503i/is	P208		N209i	F601ev	F208	D503i/is	D253i	SO504i	SH252i	
	P502i	P207	N506i/is	N207s	F661i	F207	D502i	D252i	SO503i/is	SH251i/is	
	P501i	P206	N505i/is	N207		F206	D501i	D251i/is			
	Lechiffon (P253is)	P205	N504i/is	N206	F506i			D211i			
	P253i	P203	N503i/is	N203	F505i/gps			D210i	premini-S (SO213i/is)		
	P252is	P201	N502i/it		F504i/is			D209i			
	P251is	P158	N501i	N158	F503i/is			D208	SO212i		
		P157		N157	F502i/it			D207	SO211i		
		P156			F501i				SO216		
		Foma ③番									
FOMA	P906i	P2102V	N906i	N-09A	L852i	F906i	らくらくホン6	D905i	SH906iTV	SH-08A	SO906i
	P905iTV	P2101V	N906iL	N-08A	L706ie	F905i	F-10A	D904i	SH906i	SH-07A	SO905iCS
	P905i	P2002	N906iμ	N-07A	L705i/iX	F904i	F-09A	D903iTV:	SH905iTV	SH-06A	SO905i
	P904i		N905iu	N-06A	L704i	F903iX	F-08A	D903i	SH905i	SH-05A	SO903iTV
	P903iX	P-10A	N905i	N-05A		F903i	らくらくホンベ-シックⅡ	D902is	SH904i	SH-04A	SO903i
	P903iTV	P-09A	N904i	N-04A	L-06A	F902is	F-07A	D902i	SH903i TV	SH-03A	SO902iWP+
	P903i	P-08A	N903i	N-03A		F902i		D901is:	SH903i	SH-02A	SO902i
	P902is	P-07A	N902is:	N-02A	L-04A	F901is	キッズケータイ	D901i:	SH902is/iSL	SH-01A	
	P902i	P-06A	N902i:	N-01A	L-03A	F901ic	F-05A	D900i	SH902i		SO706i
	P901iTV	P-05A	N901is:		L-01A	F900ic	F-04A	D880SS	SH901is:	SH-09B	SO705i
	P901is:	P-04A	N901ic	N-08B		F900i/it	F-03A	D851iWM	SH901ic	SH-08B	SO704i
	P901i:	P-03A	N900iG	N-07B	L-04B	らくらくホンプレミアム	F-02A	D800iDS	SH900i	SH-07B	SO703i
	P900i/iv	P-02A	N900i/is	N-06B	L-03B	F884i	F-01A	D705iu	SH851i	SH-06B	SO702i
	P900ic	P-01A	N706i	N-05B	L-02B	F883iES		D705i	SH706iw	SH-05B	
	prosolidⅡ (P851i)	P-07B	N706iⅡ	N-04B	L-01B	F883i	F-09B	D704i	SH706ie	SH-04B	SA 702i
	P821i	P-06B	N705iu	N-03B		FOMAらくらくホンⅢ (F882iES)	F-08B	D703i	SH706i	SH-03B	SA 700is
	P811	P-05B	N705i	N-02B	L-05C	FOMAらくらくホンⅡ (F881iES)	F-07B	D702iBCL	SH705i	SH-02B	キッズケータイ (SA 800i)
	P706ie	P-04B	N704iu	N-01B	L-01C	FOMAらくらくホン (F880iES)	F-06B	D702iF	SH704i	SH-01B	
	P706iu	P-03B	N703i	N-03C		FOMAらくらくホン (F880iES)	F-04B	D702i	SH703i/is		
	P705iu	P-02B	N703iu	N-02C		F801i	F-03B	D701i	SH703i	SH-06C	M 1000:
	P705iCL	P-01B	N702iS	N-01C		F706i	F-02B	MusicPorterⅡ (D701iWM)	SH702iS	SH-05C	T 2101V
	P705i		N702iD:			F705i	F-01B		SH702iD	SH-04C	
	P704iu	P-03C	N701i			F704i	F-05C	D2101V		SH-02C	
	P704i	P-02C	N700i		らくらくホンV	F703i	F-04C			SH-01C	
	P703i	P-01C	SIMPURE N (N600i)		らくらくホンVS	F702iD:	F-03C				
	P703iu		N2701			F700is:	F-02C				
	P702iD		N2102V			F2102V	F-01C				
P702i		N2051			F2051V						
P701iD		N2002									
P700i:											
		Soft Bank / Vodafone (一部) ③番									
ソフトバンク / Vodafone	945SH	921SH	841SH	820SH	403SH	940N	921T	822T	942P	824P	830CA
	944SH	920SH	840SH	816SH	201SH	931N	920T	821T	941P	823P	930CA
	943SH	913SH	832SH/SHs	815SH	004SH	930N	912T	820T	940P	822P	
	942SH/KT	912SH	831SHs	814SH	001SH	841N	911T	815T	931P	821P	V-N701
	941SH	911SH	831SHKT	813SH	002SH	840N	910T	814T	930P	820P	V801SH
	940SH	910SH	831SH	812SHs		831N	904T:	813T	921P	820P	V701SA
	936SH	905SH:	830SHs	812SH	731SC	830N	902T	812T	920P	810P	V604T
	935SH	904SH	830SH	811SH		821N	903T	811T	842P	706P	V603T
	934SH	903SH	825SH	810SH		820N	832T	803T	841P	705P	
	932SH	902SH:	824SH	804SH		804N	831T	705T:	840P		
	931SH	902SH	823SH	802SH:		802N	830T		832P	002P	
	930SH	843SH	822SH	703SH		703N	824T		831P	001P	
	922SH	842SH	821SH	703SHf		001N	823T		830P		
		J-phone/Vodafone (一部) ①番									
J-phone	J-T51	J-SH53	J-401SA	J-P51	J-K51	J-D31	V604SH	nudio (V602T)			
		J-SH52		J-P03	J-K31	J-D08	V603SH				
	J-T010	J-SH51	J-SA51	J-P02	J-K05	J-D07	V602SH	V601T			
	J-T09	J-SH010	J-SA06	J-P01Ⅱ	J-K04	J-D06	V601SH	V502T			
	J-T08	J-SH09	J-SA05	J-P01	J-K03	J-D05	V501SH	V501T	V601N		
	J-T07	J-SH08	J-SA04		J-K02	J-D04	V403SH	V401T			
	J-T06	J-SH06	J-SA03	J-N51	J-K01	J-D03	V402SH	V304T	V401D		
	J-T05	J-SH05	J-SA02	J-N05		J-D02	V401SH	V303T	V301D		
	J-T04	J-SH04	J-SA01	J-N04		J-D01	V302SH	V302T			
	J-T03	J-SH03		J-N03/Ⅱ			V301SH	V301T			
	J-T02	J-SH02		J-N02							
J-T01	J-SH01		J-N01								

au ②番										
au	A5527SA	A5303H	W64SA	W65T	W65K	SH011	C5001T	C3003P	Mobile Hi-Vision CAM Wooc	
	A5525SA		W63SA	W64T	W64K	SH010	C415T	C3003P	HD WOOO(HIY01)	
	ジュニアケータイ	A5528K	W62SA	W63T	Sportio W63K	SH009	C410T	C408P		
	(A5524SA)	A5526K	W61SA	W61T	W62K	SH008	C310T	C308P	beskey HIY02SWA	
	A5522SA	A5521K	W55SA	W56T	W61K	SH007	C301T	C105P		
	Sweets cute	A5515K	W54SA	W55T	W53K	SH006	C103T		URBANO MOND	
	(A5520SA)	A5502K	W53SA	W54T	MEDIASKIN	SH005		C402DE	URBANO BARONE(SOY03)	
	Sweets pure	A5305K	W52SA	W53T	(W52K)	SH004	C411ST	C202DE	BRAVIA U1(SOY02)	
	(A5519SA)	A1403K	W43SA	W52T	W51K	SH003	C403ST	C100M	Premier3(SOY01)	
	A5518SA	A1402K	W42SA	W51T	W44K/K II	SH002	C106ST		G9 iida(SOX01)	
	A5514SA	A1401K	W41SA	W47T	W44K	SH001		C452CA		
	A5510SA	A1013K	W33SA/SA II	W46T(DRAPE)	W43K			C409CA	PLY	
	talby	A1012K/II	W32SA	W45T	W42K	SA002	C1001SA	C311CA		
	(A5508SA)	簡単ケータイS	W31SA	W44T	W41K	SA001	C1001SA	C303CA	misora(KYX01)	
	A5507SA	(A101K)	W22SA	W43T	簡単ケータイ		C412SA			
	A5505SA		W21SA	neon	(W32K)	S006	C405SA	CA006	X-RAY	
	A5503SA			(W42T)	W31K	S005	C401SA	CA005		
	A5405SA	G'zoneTYPE-R re		MUSIC-HDD	W21K	S004	C304SA	CA004	PT002	
	A3015SA	(A5513CA)	FOAR2(W55SA)	(W41T)	W11K	S003	C301SA	CA003		
	A3011SA	A5512CA		W32T		S002	C111SA	CA002	NS02	
	A1305SA	A5407CA	W64S	W31T		S001	C104SA	CA001	NS01	
	A1303SA	A5406CA	W61S	W21T	W62CA					
	A1302SA	A5403CA	W54S		W61CA		C1002S		H001	
		A5401CA	W53S		W53CA		C413S			
	A5307ST	A5302CA	W52S		W52CA		C406S		B01K	
	A5306ST	A3012CA	W51S	W63H	W51CA		C404S			
	A1014ST	A03CA	W44S	W62H	W43CA				lotta	
	A1011ST		W43S	W53H	G'zOne	T006				
			ウォークマンケータイ	W52H	(W42CA)	T005	C414K/II		biblio	
	A5402S		(W42S)	W51H	W41CA	T004	C313K			
	A3014S	(A5517T)	W41S	W43H	W31CA	T002	C307K		PRISMOID	
	A1404S II	A5529T	W32S	W42H	W21CA	T001	C3002K			
	A1404S	A5516T	W31S	W41H			C107K		プレミアキューブ	
	A1402S	A5511T	W21S	W32H			C102K			
	A1301S	A5509T		PENCK	W62P					
	A1101S	A5506T	W61SH	(W31H)	W61P	K008	C3001H			
		A5504T	W52SH	W22H	W52P	K007	C451H			
	A1405PT	A5501T	W51SH	W21H	W51P	K006	C407H			
	簡単ケータイ	A5304T	W41SH	W11H		K005	C309H			
	(A1406PT)	A5301T	W62SH		W61PT	K004	C302H			
	A5523T	A3013T	W63SH(URBANO)		W62PT	K003	C201H			
	簡単ケータイ	A1304T	W64SH			K002				
			SportioWaterBeat			K001				
	TU-KA ①番									
	ツーカー	TK51	TK05	TT51	TS41	TP11	TH891	TD11		
		TK50	TK04	TT41	TS31	TP01	TH88S	TD01		
		(ツーカーS)	TK03	TT32	TS11		TH881			
		TK41	TK31	TT31	TS02		TH781	PT02		
		TK40	TK02	TT22	TS01		TH281			
		TK23	TK01	TT21			TH271	PK01		
TK22			TT11			TH092				
TK21			TT03			TH091				
TK12			TT02							
TK11			TT01							

* 携帯電池パックの状態により充電できない場合があります。

* 一部の携帯電話は、状況により「！」マークなどが表示される場合があります。

※()内は上に書いてある携帯の型番です。

注1 完全に放電しきった携帯電話への充電はできません。